



INSTRUCTIVO MÁQUINAS

COMO CONFIGURAR TIEMPO Y TEMPERATURA DE UNA ESTAMPADORA



Controladores
SENKO

COMO CONFIGURAR TIEMPO Y TEMPERATURA

1 ENCHUFAR Y ENCENDER



Para comenzar con la puesta en funcionamiento de nuestro equipo debemos tener en cuenta que es necesario enchufar la maquina con el cable que viene desde fabrica a 220vlt directamente. Se recomienda nunca utilizar una zapatilla o adaptador ya que el amperaje necesario para el calentamiento del equipo es grande y puede ocasionar problemas.

Una vez que la maquina se encuentra enchufada, encendemos el controlador desde el botón luminoso (Encendido)

2 AL ENCENDER



Cuando enciende el controlador podemos ver en el mismo la palabra "OFF".

3 GRADOS



Presionamos OK y el visor nos mostrara una letra "C "(haciendo referencia a GRADOS CENTIGRADOS), con la flecha hacia abajo podremos modificar la escala a "F "(Fahrenheit) Todos nuestros productos tienen su tiempo y temperatura reflejada en GRADOS CENTIGRADOS, es la escala que recomendamos utilizar para trabajar.

COMO CONFIGURAR TIEMPO Y TEMPERATURA



4 TEMPERATURA

Una vez definida la escala para trabajar colocamos OK y se encenderá un led junto a la palabra “TEMP”, donde colocaremos la temperatura deseada con las flechas ubicadas en la parte inferior del controlador.



5 TIEMPO

Cuando ya tenemos nuestro valor colocado, presionamos nuevamente OK para que el led que anteriormente se encendió junto a la palabra TEMP, pase a TIME donde realizaremos el mismo procedimiento solo que esta vez estaremos decidiendo el tiempo estimado para realizar la sublimación.



6 FIN DE LA CONFIGURACIÓN

Cuando tengamos el tiempo definido, volvemos a presionar OK para finalizar con la configuración del trabajo.

Nuestro controlador nos marcara “LO” lo que significa que nuestra plancha/mordaza está calentando. Esto lo podremos verificar manteniendo presionada la flecha hacia abajo y viendo el valor por el cual va la máquina. “LO” nos marcara el equipo desde los 0° (cero) hasta los 100° (cien).