

## COMO CONFIGURAR TIEMPO Y TEMPERATURA

### Estampadoras SENKO Línea BLUE



#### 1 ENCHUFAR Y ENCENDER

Para comenzar con la puesta en funcionamiento de nuestro equipo debemos tener en cuenta que es necesario enchufar la máquina con el cable que viene de fábrica a 220V directamente. Se recomienda nunca utilizar una zapatilla o adaptador ya que el consumo eléctrico es grande y puede ocasionar problemas en el equipo.

Una vez que la máquina se encuentra enchufada, encender el controlador desde el botón luminoso (Encendido)



#### 2 CONFIGURACIÓN

Con el botón **OK** puede desplazarse por todas las opciones:

P-1 Para graduar la temperatura

P-2 Para graduar tiempos

P-3 Para seleccionar Centígrados o Fahrenheit **(NO MODIFICAR)**

P-4 Valores de configuración interna **(NO MODIFICAR)**

**NOTA: Si modifica estos valores puede dañar su equipo o su máquina puede dejar de estampar correctamente.**



Las **LUCES** junto a la pantalla lo guiarán en el paso a paso.



Utilice las **FLECHAS** para cambiar la configuración.



Con el botón **OK** se confirman los ajustes realizados y continúa en la programación.



Una vez que se fijaron tiempos y temperaturas con el botón **ENTER** comenzará el calentamiento de la plancha.

Es importante recordar que ante cualquier consulta o problema que surja no se deben violar las fajas de seguridad y garantía ubicadas sobre los tornillos del gabinete en la parte trasera.